Cargador Rápido para Baterías de Ni-Cd/ Ni-MH
23-436

Manual del Usuario – favor de leerlo antes de utilizar el equipo

Gracias por comprar el Cargador Rápido RadioShack para Baterías Ni-Cd Ni-MH. Carga dos ó cuatro baterías AA o AAA de Ni-Cd o Ni-MH en solamente dos horas,

Temporizador de Seguridad de Auto-Apagado – apaga la unidad para prevenir sobrecarga de las baterías.

Selección Automática de Corriente de Carga – selecciona la mejor corriente de carga de acuerdo al tamaño de la batería.

Interruptor de selección de 2/4 baterías – le permite seleccionar cargar 2 o 4 baterías.

Protección de Sobre – Corriente – mantiene una corriente constante.

Protección de polaridad invertida – protege el cargador y las baterías si las baterías son instaladas de manera incorrecta.

Protección contra Corto – Circuitos – protege el cargador de daños

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Este manual contiene importantes instrucciones operativas y de seguridad para su cargador de baterías. Antes de utilizar su cargador, lea todas las instrucciones y leyendas precautorias en el cargador, baterías que va a cargar, y el producto que utiliza las baterías.

Precauciones:

- Cargue únicamente baterías de Ni-Cd o Ni-MH en este cargador. Otras baterías pueden quemarse, ocasionando lesiones personales.
- No intente cargar otras baterías distintas a las mencionadas en este manual, o utilice procedimientos distintos a los mencionados en este manual.
- Desconecte el adaptador ca/cc de la corriente ca antes de intentar mantenimiento o limpieza.
- No desarme el cargador; llévelo a con un técnico especializado de servicio en caso de necesitar reparación. Un ensamble inadecuado puede dar como resultado el riesgo de descarga eléctrica o de fuego.
- No utilice un accesorio que no sea recomendado o vendido por RadioShack, ya que puede dar como resultado el riesgo de fuego, descarga eléctrica, o lesiones.

Precauciones:

- No exponga el cargador a lluvia o humedad excesiva.
- No opere el cargador si este ha sido tirado o dañado. Llévelo con un técnico especializado para servicio o reparación.
- No utilice un cable externo de extensión. Esto puede dar como resultado el riesgo de fuego o descarga eléctrica.
- Nunca utilice el cargador o el adaptador de corriente ca/cc como una fuente de corriente cc para ningún aparato eléctrico.

LA FCC DESEA INFORMARLE

Este equipo ha sido probado, y cumple con los límites para los aparatos digitales Clase B, en lo relativo a la Parte 15 de las Reglamentaciones de la FCC. Estos limites están diseñados para proporcionar protección razonable en contra de interferencia peligrosa en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radio frecuencia, y si no es instalado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las radio comunicaciones.

Sin embargo, no se garantiza que no ocurra interferencia en alguna instalación en particular. Si este equipo causara interferencia a la recepción de radio o televisión, lo cual puede ser determinado encendiendo y apagando el equipo, se le recomienda al usuario que intente corregir la interferencia por medio de una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o cambie el lugar de la antena.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en una toma de corriente que sea de un circuito diferente al que se conecta el receptor.
- Solicite ayuda por parte de su tienda RadioShack o de un técnico calificado de servicio de TV / Radio para recibir asistencia.
- Si usted no puede eliminar la interferencia, la FCC requiere que usted deje de utilizar su cargador de juegos.

Los cambios o modificaciones que no sean aprobados de manera expresa por parte de RadioShack, pueden causar interferencia y anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este aparato cumple con la Parte 15 de la reglamentación de la FCC. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones (1) Este aparato no deberá causar interferencia dañina, y (2) este aparato deberá aceptar cualquier interferencia dañina, incluyendo interferencia que pudiera causar una operación no deseada.

Su cargador está enlistado ETL para los estándares UL y cumple con todos los requerimientos aplicables para la FCC.

OPERACIÓN

Opere el cargador utilizando el adaptador incluido de 12 V 700 mA de corriente ca.

PRECAUCIONES:

Usted debe utilizar una fuente de corriente Clase 2 que proporcione 12 V de cc y entregue por lo menos 700 mA. Su punta central debe estar ajustada a positivo y su clavija debe corresponder con la clavija del cargador de 12 V cc 700 mA. El adaptador incluido cumple con estas especificaciones. Si utiliza un adaptador que no cumpla con estas especificaciones puede dañar el cargador o el adaptador.

RadioShack®
www.radioshack.com™

© 2001 RadioShack Corporation. Todos los Derechos Reservados.

© 2001 RadioShack Corporation. Todos los Derechos Reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas registradas utilizadas por RadioShack Corporation

- Siempre conecte el adaptador de corriente ca al cargador antes de conectarlo a la corriente ca. Al terminar, desconecte el adaptador de la corriente ca antes de desconectarlo del cargador.

Notas:

- Es normal que las baterías se calientes mientras se cargan.
- Cargue las baterías en un área que se encuentre entre 0 y 45°C (32 y 113°F). Si el área es demasiado fría las baterías pueden perder de manera permanente su capacidad de carga. Si el área es demasiado caliente, las baterías no se cargarán completamente.
- No puede cargar baterías de diferentes tipos (Ni-CD o Ni-MH), de diferentes tamaños (AA y AAA) o baterías de diferentes capacidades al mismo tiempo.
- Si carga dos baterías, colóquelas en el compartimiento de carga izquierdo.

1. Conecte la clavija ca/cc del adaptador en la clavija 12 V cc 700 mA que está a un lado del cargador. Jale la clavija retráctil del adaptador y conecte el adaptador en una toma de corriente estándar. El indicador de encendido destella.

Nota: si el indicador de encendido no enciende, asegúrese que el adaptador ca/cc y el cargador estén conectados adecuadamente.

2. Deslice el interruptor de número de baterías al número correcto, 2 o 4.

3. Levante el compartimiento de las baterías y coloque las baterías AA o AAA en el compartimiento de acuerdo a los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior. El indicador de carga destella.

Nota: Si el indicador de carga no enciende, desconecte el cargador, retire las baterías, y limpie sus superficies de contacto. Instale nuevamente las baterías y conecte el cargador, si el problema persiste, puede ser que el cargador tenga un defecto. Llévelo a su tienda RadioShack. Si el indicador de carga destella una o más baterías pueden estar defectuosas, o hay una batería alcalina. Cambie la batería.

4. Cierre la tapa.

5. Cuando las baterías están completamente cargadas, el indicador de carga se apaga. Desconecte el cargador y retire las baterías.

CUIDADO

Mantenga el cargador seco; si se llegara a mojar, séquelo de inmediato. Utilice y almacene el cargador únicamente en ambientes de temperatura normal. Maneje el cargador con cuidado; no o tire. Mantenga el cargador lejos de polvo y suciedad, y límpielo ocasionalmente con un trapo húmedo para mantenerlo en buen estado.

Si modifica o intenta forzar los componentes internos del cargador puede causar un mal funcionamiento y puede invalidar su garantía y la autorización de la FCC para utilizar el equipo. Si su cargador no opera adecuadamente, llévelo a su tienda RadioShack para recibir asistencia.

ESPECIFICACIONES

Adaptador:	
Rango de Entrada	120 V ca (±15V), 60 Hz, 11 W Máx.
Voltaje de Salida	12 V cc (±1V) @ 700 mA
Longitud del cable	1,8 m (6 pies)
Estándar	ETL/ CETL
Cargador:	
Rango de voltaje de entrada	12 V cc 700 mA
Voltaje de Salida	6 V cc 1000 mA Max.
Corriente de carga	Batería AA: 1000 mA Batería AAA: 400 mA
Temporizador de seguridad	2,5 horas ± 5 minutos
Temperatura de operación	0 a 45°C (32 a 113°F)
Temperatura de almacenamiento	-20 a 60°C (-4 a 140°F)

RadioShack Corporation
Fort Worth, Texas 76102